

PRODUITS AVEC PROTEX PERMABLOK^{3®}



Les produits PROTEX sont protégés par PERMABLOK^{3®} - le système de défense le plus efficace contre les germes, les taches et l'abrasion. PERMABLOK^{3®} constitue une barrière impénétrable pour protéger votre investissement. Pour un entretien et un nettoyage optimaux, veuillez lire les instructions et recommandations suivantes.

PROTEX avec tissu enduit PERMABLOK^{3®} | PROTEX B1 avec tissu enduit PERMABLOK^{3®}

DÉSINFECTANTS TESTÉS

Les informations publiées dans ce guide d'entretien concernent les performances des produits PROTEX PERMABLOK^{3®} lors de tests spécifiques réalisés dans des conditions de laboratoire. Les résultats peuvent varier dans des conditions réelles.

- Asepticare TB + II
- Antifect (en dilution de 0,5 %)
- Caviwipes XL Packed
- Lingettes Cleanisept
- Eau de javel Clorox Healthcare
- Lingettes germicides
- Coverage Plus
- Lingettes germicides
- Desomed rapid
- FD 366
- Nettoyant au peroxyde d'hydrogène
- Lingettes désinfectantes
- Instrunet Anionsurf
- Désinfectant moussant Lysol
- Cleaner
- Microzid
- Lingettes Oxivir TB
- Oxycide Diluted - 3oz/gl dans l'eau
- Lingettes javel PDI Sani-cloth
- Sanicloth AF 3
- Hypochlorite de sodium. Désinfectant Bletach cleaner. Dilution : mélange 1:10 de javel et d'eau.
- Surfanios Premium (en dilution de 0,25 %)
- Surfa'Safe Premium (en dilution de 0,25 %)
- Super Sani-cloth
- Virex II 256 (dilution de 1:256)
- Virox 5 Rtu
- Wet wipe
- Wex Cide 128 (dilution 1:128)

A2S n'est pas parrainé ou approuvé par les propriétaires de marques susmentionnés et n'est pas affilié à ceux-ci. En outre, l'utilisation de marques de tiers par l'A2S ne constitue pas une approbation de ces tiers par l'A2S.

NETTOYAGE APRÈS LA DÉSINFECTION

Après avoir utilisé des désinfectants et des détergents, rincez la zone à l'eau propre puis séchez-la avec un chiffon propre et non pelucheux.

ÉVITER L'ACCUMULATION DE SALETÉS ET D'IMPURETÉS

Les taches, les liquides renversés ou les salissures doivent être immédiatement nettoyés afin d'éviter la possibilité de formation de taches permanentes. Utilisez un mélange de savon liquide (pH neutre) et d'eau ou nos produits de nettoyage approuvés pour les tissus enduits afin d'éliminer les taches à la surface du matériau. Enlever uniquement avec un chiffon blanc humide. Les vernis, les produits de nettoyage puissants, les détergents, les solutions à base de xylène, d'acétone ou de cétone (MEK) provoquent des dommages immédiats et contribuent à la détérioration du matériau. L'utilisation de tels produits de nettoyage se fait aux risques et périls du propriétaire.

Les informations publiées dans ces instructions d'entretien se réfèrent aux performances des tissus PROTEX lors de tests spécifiques réalisés dans des conditions de laboratoire. Les résultats peuvent varier dans des conditions réelles. Ces informations ne constituent pas une garantie et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité quant à l'utilisation correcte et sûre du produit et de tous les produits de nettoyage. L'utilisation de certains produits peut affecter l'aspect de la surface et la durée de vie des tissus enduits. Pour favoriser une longue durée de vie du produit, il est recommandé d'appliquer régulièrement les instructions de nettoyage et d'entretien PROTEX. ASS-Einrichtungssysteme GmbH, ses représentants et mandataires n'assument aucune responsabilité découlant de l'utilisation de tels produits de nettoyage pour le tissu enduit. La mention d'un produit dans ce document ne signifie pas qu'il est « adapté ». Les clients doivent d'abord déterminer si les produits sont adaptés à une utilisation sur leurs surfaces. L'entreprise ASS-Einrichtungssysteme GmbH ne peut être tenue responsable du non-respect d'un nettoyage correct ou de l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés, qui entraînent des dommages de surface ou des modifications de couleur. Certains colorants pour vêtements et accessoires (comme ceux utilisés pour les jeans denim) peuvent se décolorer. Ce phénomène est amplifié par l'humidité et la température, et est irréversible. ASS-Einrichtungssysteme GmbH n'assume aucune responsabilité pour les transferts de colorants causés par des impuretés externes et la formation éventuelle de taches permanentes dues à ce phénomène.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

1. Nettoyez toute la surface avec un mélange de savon liquide 1:9 (pH neutre) et d'eau. N'utilisez pas de savon ou de solutions de nettoyage contenant de l'alcool, des cétones, du xylène, de l'acétate ou des solvants (alcool minéral/blanc).
2. Éliminez complètement l'excédent de produit nettoyant à l'aide d'un chiffon blanc, propre et humide.
3. Séchez la surface.

MÉTHODE DE NETTOYAGE POUR ÉLIMINER LES TACHES TENACES

Café, jus, vin rouge, sauces, chocolat, graisse, crayon de couleur et crème solaire : enlevez l'excédent avec un chiffon humide. Nettoyez avec un mélange 1:9 de savon liquide neutre et d'eau. Rincez ensuite à l'eau propre et séchez (non recommandé pour le nettoyage quotidien).

Maquillage : appliquez directement du savon au PH neutre. Essuyez avec un chiffon blanc propre ou une brosse douce. Rincez ensuite à l'eau propre et séchez (non recommandé pour le nettoyage quotidien).

Sang, urine, excréments et autres taches tenaces : utilisez un mélange 1:10 d'alcool isopropylique et d'eau. Rincez ensuite à l'eau propre et séchez.

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux en coton blanc imbibé du produit de nettoyage recommandé et frottez la tache 10 fois en faisant des cercles. Essuyez la tache en tamponnant avec un autre chiffon doux en coton blanc et vérifiez le résultat. N'utilisez pas utiliser de brosses à poils d'acier, d'éponges à récurer ou de métal, car ils causent des dommages permanents aux tissus.

Rincez la zone à l'eau propre après le nettoyage, puis séchez-la avec un chiffon propre et non pelucheux. Si les résidus chimiques ne sont pas éliminés, cela entraîne une décoloration de la surface du tissu enduit, qui se manifeste plus tôt dans le cycle de vie du produit.